

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Mesa elevadora

1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Tipo

naacon

1. GRUPOS DE USUARIOS

	Tareas	Cualificación
Operario	Manejo, Revisión visual	Instrucción mediante el manual de instrucciones; persona capacitada 1
Personal técnico	Montaje, desmon- taje, Reparaciones, mantenimiento	Mecánico
	Revisiones	Persona capacitada 2 según TRBS-1203a (experto)

2 INDICACIONES DE SEGURIDAD

Uso conforme a lo previsto

- El aparato deberá funcionar según las indicaciones de estas instrucciones de uso. Utilizar únicamente en perfecto estado.
- Sólo deberá utilizarlo el personal instruido.
- Al elevar, descender y desplazar cargas de movilidad libre, cargar el aparato únicamente con presión.

Trabajar pensando en la seguridad

- Antes de usarlo por primera vez, han de leerse estas instrucciones de uso.
- Trabajar siempre de forma segura y teniendo en cuenta los riesgos. Asegurarse de que existe un lugar de apoyo firme.
- Controlar el aparato de elevación y la carga durante todos los movimientos.
- Una vez esté reparado el aparato se podrá seguir trabajando.

No se permite:

- sobrecarga (--> datos técnicos, placa de características/cargas admisibles)
- accionamiento mecánico.
- impactos, golpes.

Exclusión de uso

- No está indicado para uso continuado y para cargas de vibraciones.
- No está autorizado para ascensores de obra (BGV D7).
- No está permitido en áreas con peligro de explosión.
- No está indicado para uso en un entorno corrosivo.
- No está indicado para elevar cargas peligrosas.

Medidas organizativas

- Asegurar la disponibilidad de este manual de instrucciones en cualquier momen-
- Asegurarse de que únicamente el personal cualificado trabaja con el aparato.
- Comprobar regularmente que el aparato se utiliza de forma segura y teniendo en

Montaje, mantenimiento y reparación

- Únicamente el personal técnico debe realizar estas tareas.
- En las reparaciones sólo se deben utilizar piezas de repuesto originales.
- No modificar ni cambiar las piezas importantes para la seguridad.
- El uso de equipamiento adicional no debe ir en detrimento de la seguridad.

Otras normativas que se deben tener en cuenta

- Reglamento de seguridad en el trabajo (BetrSichV).
- Disposiciones específicas del país.

Disposición sobre prevención de accidentes (BGV D8).

3. DATOS TÉCNICOS

Tipo		1097.0,75	1097.1,25	8718.0,2
Capacidad de carga	t	0,75	1,25	0,2
Carrera	mm	350	380	300
Carrera/vuelta demanivela	mm	5,46	6,67	1,875
Presión de manivela	N	180	270	50
Peso	kg	59	83	19

Reservados los derechos de modificación en la construcción y diseño. Diseño a medida! Fijarse en la placa y el plano!

4. OBSERVACIONES GENERALES

La mesa elevadora de haacon se utiliza como mesa regulable, ajustable en altura para la elevación y transporte de herramientas y utensilios de trabajo con un peso de hasta 1250 kgs en el lugar de trabajo o también como mesa de trabajo.

El tipo 8718.0,2 además se puede inclinar hasta 40°.

El eje trapezoidal de frenado automático y las ruedas cónicas que no necesitan mantenimiento proporcionan un manejo fácil y seguro.

El torno cumple con las normas de previsión de accidentes BGV D8.

5. EQUIPAMENTO/FUNCIÓN

La mesa elevadora está dotada de 2 ruedas fijas y de 2 ruedas giratorias con un dispositivo de fijación, de forma que la amplia movilidad así como la fijación en una determinada posición quedan garantizadas. El eje trapezoidal se mueve sobre un engranaje de rueda cónica con ayuda de

la manivela manual. El eje transforma el movimiento giratorio en un movimiento vertical gracias a la tuerca estática. Para evitar daños mecánicos, el eje y la parte del engranaje se encuentran situados dentro de tubos telescópicos cuadrados, que suministran adicionalmente una mayor estabilidad.

Tipo 8718 Suministro de 3 piezas (transporte sencillo)

6. MONTAJE

Tipo 1097: La mesa elevadora está lista para ser utilizada y no es necesario ningún

Tipo 8718: Fijar la parte inferior con 4 tornillos de cabeza hexagonal, 4 tuercas de fijación y 2 arandelas en cada orificio. Colocarla mesa elevadora sobre el cabezal del torno de husillo y asegurarla con un tornillo de cabeza cilíndrica y una tuerca de fijación. Colocar la palanca de sujeción.

Piezas:

Mesa elevadora

Torno de husillo

Parte inferior

Elementos de unión:

(incluido en el volumen de suministro)

1 x palanca de sujeción

1 x tornillo de cabeza cilíndrica M8 x 90

1 x tuerca de fijación M8

4 x tornillo de cabeza hexagonal M8 x 55

4 x tuerca M8 8 x arandela B 8,4

7. OPERACIÓN

Transportar la mesa elevadora de Haacon al lugar de utilización y bloquear la ruedas móviles con el dispositivo de fijación. Extraer el mango de la manivela de su emplazamiento y girarlo 90° para ponerlo en posición de trabajo (sólo en los tipos 1097.0,75 y 1097.1,25). Girando la manivela hacia la derecha, se eleva la hoja de la mesa y girando hacia la izquierda se baja. La mesa elevadora frena de forma automática y permanece incluso después de soltar la manivela y con carga máxima en la altura que se ha escogido. Una vez finalizada la modificación de altura, volver a plegar el mango de la manivela. **ATENCIÓN!**



Tipo 8718.0,2

Para el rodamiento con carga, sólo con la mesa elevadora en posición

El tornillo de sujeción deberá estar perfectamente atornillado. Inclinar la mesa elevadora únicamente sin carga!

8. REVISIÓN

El aparato ha de ser comprobado según las condiciones y circunstancias de uso, en cualquier caso, deberá realizarse por lo menos una vez al año por una persona capacitada 2 según la normativa TRBS 1203 (experto). (Comprobación conforme al reglamento BetrSichV §10, párr. 2 que se corresponde con la aplicación de las Directivas CE 89/391/CEE y 95/63/CE o bien comprobación anual de seguridad en el trabajo según BGV D8, §23, párr.2 y BGG956). Estas revisiones deberán documentarse:

- antes de la primera puesta en funcionamiento.
- después de modificaciones sustanciales antes de una nueva puesta en funcionamiento.
- una vez al año como mínimo.
- en caso de que hayan tenido lugar acontecimientos inusuales que puedan perjudicar la seguridad del torno (revisión extraordinaria, p. ej., después de un largo periodo de inactividad, accidentes, fenómenos naturales).
- después de trabajos de conservación que puedan influir en la seguridad del torno.

Expertos (PC2) son aquellas personas que por su formación especializada y su experiencia disponen de conocimientos suficientes en materia de tornos, aparatos de elevación y tracción y están familiarizados con las normativas de protección laboral estatales en vigor, normativas de prevención de accidentes, directivas y demás regulaciones reconocidas de la técnica (p. ej, normas DIN-EN), con capacidad suficiente para evaluar el estado seguro de funcionamiento de los tornos y aparatos de elevación y tracción. Los expertos (PC2) han de ser nombrados por el explotador del aparato. Haacon hebetechnik ofrece la realización de la revisión anual de seguridad en el trabajo así como una formación para la obtención de los conocimientos y destrezas descritas previamente.

9. MANTENIMIENTO RECOMENDADO

El mismo operario es el que establece los intervalos de mantenimiento según la frecuencia y las condiciones de uso.

- Limpieza periódica, ¡no utilizar limpiadores a chorro!
- El fabricante deberá realizar una revisión general después de 10 años como muy



Realizar los trabajos de inspección, mantenimiento y reparación únicamente en elevadores sin carga. Únicamente el personal técnico cualificado para esto deberá realizar los trabajos en los frenos y bloqueos.

Trabajos de mantenimiento e inspección	Intervalos
Comprobación visual y de funcionamiento	antes de cada uso
Función de frenado bajo carga	
Volver a lubricar (racor de lubricación), al hacerlo, extender el aparato al máximo y recogerlo	cada seis meses
Comprobar desgaste en el husillo y en las tuercas, en caso necesario sustituir, engrasar	anualmen- te
Comprobar si la placa de características es legible	
Control por un experto	
Comprobar componentes del engranaje, en caso necesario sustituir, lubricar	cada 2 – 5 años

Lubricantes recomendados: Grasa universal según la norma DIN 51502 K3K-20.

10. PIEZAS DE RECAMBIO

A la hora de pedir piezas de recambio no olvide mencionar:

Número de tipo y número de fábrica del torno de cable/número de Pos. y número de Pieza.

11. DESMONTAJE, ELIMINACIÓN

- Cumplir las indicaciones de seguridad.
- Eliminar el aparato y sus componentes de forma respetuosa con el medio ambiente.

Declaracion de conformidad

segun normas CE Nro 2006/42 IIA

haacon hebetechnik GmbH Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg/Main



Nombre y direccion:

haacon hebetechnik gmbh Josef-Haamann-Straße 6 D-97896 Freudenberg / Main Telefon: +49 (0) 9375 / 84-0 Telefax: +49 (0) 9375 / 8466

Por la presente declaramos que el producto

Denominacion:

Mesa elevadora

Tipo:

1097 8718

Capacidad de carga: - 1,25 t

cumple, en el modelo suministrado,

las disposiciones correspondientes.

2006/42/CE

Normas CE para maquinas

Normas harmonizadas:

DIN EN ISO 12100-1/-2

Seguridad de maquinas

DIN EN 1494

Aparatos elevadores móviles o portátiles y dispositivos similares

Normas nacionales e especificaciones:

BGV A1

Unfallverhütungsvorschriften (Grundsätze der Prävention)

BGV D8

Unfallverhütungsvorschriften (Winden, Hub-Zuggeräte)

Firma:

Freudenberg, 08.03.2010

i.V. Robert Miltenberger

i.V. Theo Müller

es

Edicion 4; 03/10

090011 de 08.03.2010

Formblatt-Nr. 100021





